

EDITARE DA PC LA LISTA CANALI DI UNA TV SAMSUNG

Istruzioni:

- 1** - Scaricare il seguente programma: SamsChannelEditor
- 2** - Unzippare la cartella
- 3** - Formattare da PC una chiavetta USB
- 4** - Rimuovere la chiavetta USB ed inserirla nella TV
- 5** - Premere il tasto 'Menù' del telecomando TV*: Trasmissione → Impostazioni Canale → Trasferimento Elenco Canali → Inserire il PIN
- 6** - Premere 'Esporta in USB'
- 7** - Finita l'esportazione, rimuovere la chiavetta USB dalla TV
- 8** - Inserire la chiavetta USB nel PC
- 9** - Lanciare il programma SamsChannelEditor (Doppio click su SamsChannelEditor.exe)
- 10** - Dal programma SamsChannelEditor, importare la lista canali dal file presente sulla chiavetta USB (File → Load) e cliccare 'map-AirD' (lo trovate in alto, nel riquadro di sinistra) per visualizzare la lista dei canali
- 11** - Editare la lista.
E' possibile trascinare i canali nella posizione desiderata o cambiare la loro posizione cliccando con il tasto destro del mouse sui canali desiderati (Move to...)
- 12** - Salvare la lista (File → Save) e chiudere il programma
- 13** - Rimuovere la chiavetta USB dal PC
- 14** - Inserire la chiavetta USB nella TV
- 15** - Premere il tasto 'Menù' del telecomando TV*: Trasmissione → Impostazioni Canale → Trasferimento Elenco Canali → Inserire il PIN
- 16** - Premere 'Importa da USB'
- 17** - Seguire le istruzioni visualizzate dalla TV e a fine procedura, rimuovere la chiavetta USB

* Il Menù della TV potrebbe differire da modello a modello.